

Aktualizace firmware a nastavení EET pro QTouch 8, 10, 12, 15

Příprava aktualizací USB paměti

Zip s novou verzí programu EETQTouchSet (EETQTouchset_cz_1_xx.zip) rozbalte do kořenové složky USB paměti (a nechte přepsat soubory v cíli).

Pozn.: Takto připravený USB flash disk lze použít opakovaně na dalších pokladnách QTouch

Aktualizace firmware EET

- 1) Na USB paměti spusťte v kořenové složce program EETQTouchSet.exe
- 2) Vyplňte požadované údaje v programu
- 3) Zadejte aktivační číslo. Pokud aktivační číslo nemáte, vygenerujte žádost stiskem tlačítka „Žádost o aktivaci“ a zobrazený text pošlete emailem na adresu aktivace@consulta.cz .
Upozornění – pro vygenerování je nutné mít **správně vyplněné sériové číslo pokladny**.

O aktivační číslo si můžete také zažádat předem a to tak, že pošlete údaje z výpisu 305 z pokladny. Výpis získáte na pokladně v režimu P zadat 305 + TYPE(PLU). Z protokolu 305 potřebujeme pro aktivaci dva údaje – **Serial#** a **Code**.

```
=====
B:Boot Vers
...
Serial#:7015768
...
Code:M07015768
...
=====
```

Pozn.: POZOR! Pokud uvedete chybné sériové číslo, budete muset aktivační číslo zaplatit stejně.

- 4) Po zadání všech údajů uložte změny tlačítkem uložit
- 5) Připojte takto připravenou USB paměť do pokladního systému QTouch.
- 6) Přepněte pokladnu do režimu „P“
- 7) Zadejte 6010 a stiskněte klávesu TYPE
- 8) Aktualizace proběhne
- 9) Pro ověření proveďte test 6000 + TYPE v režimu „P“. Pokud aktualizace proběhla v pořádku, bude na výpisu vtištěna správná verze v textu Release:

```
...
Release:v 1.XX
Běžný režim
Dič popl.: CZ000000019
Echo OK
```

10) Upravte také nastavení pokladny. QTouch musí mít verzi min. 190912 z 12. 9. 2019.

a. Nastavte hladiny DPH dle přiloženého vzoru.

 Editace souboru: DPH

#	Popis	Hodn.	Osvobozen	Parametr1	Parametr2	Tisk1	Tisk2
* 1	DPH 21%	2100	0	5		1234567	
* 2	DPH 15%	1500	0	5		1234567	
* 3	DPH 10%	1000	0	5		1234567	
4	Nep.DPH	0	0	56		1234567	
5	DPH osv.	0	0	56	2	1234567	
6	PZ 21%	0	0	568		1234567	
7	PZ 15%	0	0	568		1234567	
8	PZ 10%	0	0	568		1234567	

Pozn.: Zařazení zboží do jednotlivých hladin si vyžádejte od zákazníka / jeho účetní.

Pozn.: Pro neplátce DPH přiřadte všechno zboží do hladiny DPH 4.

Pozn.: Pokud zákazník nebude využívat DPH pro použité zboží (DPH 6,7 a 8), nemusíte tyto v pokladně nastavovat a můžete ponechat v konfiguraci počet DPH pouze 5.

b. V menu Soubory – Platby

u všech zaokrouhlovaných plateb (Hotovost) aktivujte možnost 2.7 (aby se zaokrouhlení ukládalo do DPH hladiny 4)

Pokud zákazník nebude vracet hotovost na stravenky

u platby „Stravenky“ deaktivujte možnost 2.7, aktivujte možnost 2.8 a nastavte přeplatek na 0

systém – možnosti - deaktivujte možnost 361 – zaokrouhlování až při platbě

c. V menu Systém – Možnosti – Možnosti

deaktivujte možnost 258 – zaokrouhlování DPH pro CZ